

Linear Acessórios para Construção Ltda  
Rua Bahia, 3438 -Salto Weissbach - Blumenau/SC 89031-002  
E-mail: [contato@ralolinear.com.br](mailto:contato@ralolinear.com.br)  
Website: [www.ralolinear.com.br](http://www.ralolinear.com.br)



## Manual Técnico de Instalação Situação Especial

A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas especializadas.

### INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO – SITUAÇÃO ESPECIAL:

#### USO DO RALO LINEAR COM MANTA ASFÁLTICA

Em obras que utilizam manta asfáltica, sugerimos proceder como se segue:

A manta asfáltica, impermeabilizante pré-fabricado à base de asfalto e vendido em rolos, é aplicada sobre o contra piso e embaixo da argamassa. A manta asfáltica é colocada, estendendo-se até dentro da caixa sifonada. O objetivo desse impermeabilizante é coletar alguma água que advenha dos rejuntas do piso e encaminhá-la para dentro da caixa sifonada. A água, então, ultrapassa o rejunte e a argamassa e deposita-se na manta asfáltica, caindo então diretamente para a caixa sifonada.



Assim, como a manta asfáltica funciona como um corredor subterrâneo, recolhendo a eventual água que vem dos rejuntas do piso e transportando-a para a caixa sifonada, assim sendo o correto na utilização do Ralo Linear Acoplável a caixa sifonada é que exista uma passagem para essa água entre a bolsa acoplável e a manta, portanto não pode haver vedação entre o ralo e a caixa sifonada (vide sugestão).

Segue sugestão de instalação do Ralo Linear com manta asfáltica:

